

北海道の活断層 (活動セグメント)

No.	セグメント番号	セグメント名	一般走向	一般傾斜	長さ [km]	位置	断層型	隆起側	上盤変位方向	平均変位速度 [m/千年]	単位変位量 [m]	平均活動間隔 [千年]	最新活動時期 (西暦) 野外調査結果	地震後経過率	(独自追加項目)		備考		
															最新活動時期 (西暦) 平均値	地震後経過率 (計算値)		将来活動確率 (今後30年以内) [%] BPT分布モデル	ポアソン過程モデル
1	001-01	羅臼岳	N 40° E	60° -	12	陸上	正	-	-	1.0	1.4	1.4					傾斜方向が空欄の理由は不明		
2	002-01	古多糠	N 40° E	45° W	24	陸上	逆	W	E	0.3	2.7	8.9					0.3		
3	003-01	峰浜	N 40° E	45° E	14	陸上	逆	E	W	1.0	1.6	1.6					2.0		
4	004-01	開陽	N 40° E	45° W	18	陸上	逆	W	E	0.3	2.1	7.0					0.4		
5	004-02	養老牛	N 40° E	45° W	15	陸上	逆	W	E	0.1	1.7	17.0					0.2		
6	005-01	網走湖東方	N 0° E	45° E	16	陸上	逆	E	W	0.3	1.9	6.2					0.5		
7	006-01	士幌	N 10° E	30° E	62	陸上	逆	E	W	0.4	7.2	18.0	~-12000	-	-12000	0.78	0.2		
8	006-02	途別川	N 0° E	30° E	40	陸上	逆	E	W	0.3	4.7	16.0					0.2		
9	006-03	音更	N 0° E	30° E	18	陸上	逆	E	W	0.0									
10	007-01	光地園	N 30° W	45° E	26	陸上	逆	E	W	0.1	3.0	24.0	-19000 ~ -10317	0.68	-14659	0.70	0.1	0.1	
11	008-01	東間寒別	N 10° E	45° W	20	陸上	逆	W	E	0.2	2.3	12.0					0.3		
12	009-01	富良野	N 10° E	45° W	28	陸上	逆	W	E	0.6	3.3	5.4					0.6		
13	009-02	麓郷	N 20° E	45° E	23	陸上	逆	E	W	0.6	2.7	4.5					0.7		
14	009-03	下金山	N 10° E	45° W	4	陸上	逆	W	E	0.1									
15	010-01	吉住	N 40° W	45° E	11	陸上	逆	E	W	0.0									
16	011-01	荻伏	N 60° W	45° S	13	陸上	逆	S	N	0.1	1.5	15.0					0.2		
17	012-01	幌延	N 20° W	45° E	25	陸上	逆	E	W	0.3	2.9	9.1					0.3		
18	013-01	増毛山地東縁	N 10° E	45° W	60	陸上	逆	W	E	0.8	7.0	9.1	106 ~ 1726	0.12	1626	0.04	0.0	0.3	
19	014-01	当別	N 0° E	45° W	29	陸上	逆	W	E	0.3	3.4	12.0	-9124 ~ -3101	0.67	-6113	0.68	0.2	0.3	
20	015-01	馬追	N 10° E	30° E	66	陸上	逆	E	W	2.3	3.3	1.5	1739 ~ 1868	0.15	1804	0.15	0.0	2.0	
21	015-02	勇払	N 10° W	30° E	25	陸上	逆	E	W	0.5	2.9	6.2	-2342 ~ -1095	0.60	-1719	0.60	0.2	0.5	
22	017-01	軽舞	N 30° W	45° W	13	陸上	逆	W	E	0.0									
23	018-01	黒松内	N 10° W	30° W	46	陸上	逆	W	E	1.0	5.4	5.4	-3785 ~ -2741	0.98	-3263	0.98	2.0	0.6	
24	018-02	旭浜	N 20° E	45° W	7	一部海底	逆	W	E	0.5								南端が噴火湾まで伸びる	
25	019-01	函館西	N 10° E	45° W	28	一部海底	逆	W	E	0.4	3.3	7.7	-7835 ~ -6766	1.21	-7301	1.21	2.0	0.4	南端が津軽海峡まで伸びる
26	239-02	沼田	N 40° W	45° W	8	陸上	逆	W	E	0.3									
27	239-03	江部乙	N 0° E		30	陸上		-	-	0.0								活断層ではないとされた	
28	240-01	野幌	N 10° W	45° W	21	陸上	逆	W	E	0.2	2.4	9.8	-630 ~ 1868	0.14	619	0.14	0.0	0.3	
29	266-01	八雲	N 10° E	45° W	11	陸上	逆	W	E	0.4	1.3	3.6					0.8		
30	305-01	尻別川	N 0° E	45° W	23	陸上	逆	W	E	0.0									
31	328-01	サロベツ	N 20° W	20° E	45	陸上	逆	E	W	1.0	5.2	5.2	-2930 ~ -2430	0.89	-2680	0.90	2.0	0.6	
32	328-02	抜海沖	N 10° W	20° E	49	海底	逆	E	W	1.0	5.7	5.7					0.5		
33	337-01	鬼鹿沖	N 0° E	45° E	18	海底	逆	E	W	0.5	2.1	4.2					0.7		

赤字 ≥ 0.9